

## Bi-fold door top guide rod

Puertas de dos dobladuras: Palillo superior del guía

## Tige du guide supérieur de porte à vantaux pliants



Swing door out Abra la puerta hacia fuera Ouvrez la porte vers l'extérieur Depress top pivot Presione el pivote superior Appuyez sur le pivot supérieur



Adjust bottom pivot if needed Regule el pivote inferior si es necesario Réglez le pivot inférieur si nécessaire

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME - L S

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374